

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
Querschnittsausschuss Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

832
03/24

STLK
Standardleistungskatalog
für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich 832

Lichtsignalanlagen

Gelbentwurf März 2024

INHALT

	Seite
Abkürzungen	5
832 LICHTSIGNALANLAGEN	7
832 0 BAUZWISCHENZUSTÄNDE	7
832 005 Psch Signalanlage für Bauzwischenzustand	7
832 015 d Signalanl. Bauzwischenzust. vorh.	8
832 025 d Signalanl. Bauzwischenzust. betr.	8
832 045 St Signalanl. Bauzwischenzust. ums.	8
832 055 St Signalleuchte ab- und aufdecken	9
832 065 St Erfassungsg. außer Betrieb nehmen	9
832 1 ABBAU	10
832 105 Psch Gesamte Signalanlage abbauen	10
832 115 Psch Signalanlage teilw. abbauen	10
832 125 St Signalleuchte abbauen	11
832 135 St Signalmast abbauen	11
832 145 St Ausleger abbauen	11
832 155 St Erfassungseinrichtung abbauen	12
832 165 St Steuergerät abbauen	12
832 175 St Sonstige Anbauteile abbauen	12
832 2 SIGNALMASTE	14
832 205 St Signalmast aufbauen	14
832 207 St Mast beschichten	15
832 209 St Signalmast aus Kunststoff aufbauen	15
832 215 St Kabelverteiler f. Signall. mont.	16
832 225 St Ausleger des AG montieren	16
832 235 St Zerst.fr. Standsicherheitsp. durchf	17
832 3 STEUERGERÄTESCHRANK	18
832 303 St Sockel montieren	18
832 305 St Erdung herstellen	18
832 307 St Steuergeräteschrank montieren	19
832 4 ERFASSUNGSEINRICHTUNGEN	20
832 405 St Man. Anforderungsgerät montieren	20
832 415 St Autom. Anforderungsgerät montieren	21
832 425 m Induktivschleife herstellen	22
832 435 St Bohrung herstellen	23
832 445 m Induktivschl. Schutzrohrsyst. herst	23
832 455 St Elektr. Anschluss am Übergabepunkt	23
832 5 SIGNALLEUCHE	25
832 505 St Signalleuchte LED montieren	25
832 525 St Akustischen Signalerzeuger mont.	26
832 535 St Signalleuchte des AG montieren	26

		Seite
832 6	STEUERGERÄT	27
832 605	St Steuergerät einbauen	27
832 615	St Erw.-baugruppe Steuergerät einb.	28
832 625	Psch Betriebssoftware versorgen	29
832 635	St Steuerungssoft. regelbas. versorgen	29
832 645	St Steuerungssoft. modellbas. vers.	30
832 655	St Signalisierungszust. aufzeichnen	30
832 665	St Nachjustierung	31
832 7	ANLAGENEINSCHALTUNG	32
832 705	St Einschaltung durchführen	32
832 715	Psch Dokumentation übergeben	32
832 8	INSTANDHALTUNG	33
832 805	Mt Instandhaltung durchführen	33
832 815	Mt Instandh. in. Verjähr.fr. durchf.	33
832 825	Mt Instandh. nach Verjähr.-fr. durchf.	33
Hinweise zur Anwendung des LB 832		35

