Knotenpunkte mit Lichtsignalanlagen

Dr.-Ing. Martin Schmotz

- Grundsätze
- Qualitätskriterien
- Bewertungsverfahren
- Fazit und Ausblick

S4.1	Einleitung	S4-2
S4.1.1	Aufgabe und Anwendungsbereich	S4-2
S4.1.2	Begriffe	S4-2
S4.1.3	Abkürzungen.....	S4-3
S4.2	Maß zur Bewertung der Verkehrsqualität	S4-8
S4.2.1	Qualitätskriterien	S4-8
S4.2.2	Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs.....	S4-8
S4.3	Grundlagen	S4-10
S4.3.1	Einflussgrößen	S4-10
S4.3.2	Verkehrsstrom- und Fahrstreifendefinition.....	S4-10
S4.3.3	Bestimmung der Verkehrsstärken.....	S4-11
S4.4	Bewertung der Verkehrsqualität	S4-11
S4.4.1	Verfahrensablauf	S4-11
S4.4.2	Sättigungsverkehrsstärke eines Fahrstreifens	S4-11
S4.4.3	Kapazität bei unbehindertem Abfluss.....	S4-15
S4.4.4	Kapazität der Linksabbieger bei bedingt verträglichem Abfluss	S4-15
S4.4.5	Kapazität der Rechtsabbieger bei bedingt verträglichem Abfluss	S4-22
S4.4.6	Verkehrsaufteilung auf die Fahrstreifen einer Zufahrt.....	S4-24
S4.4.7	Kapazität eines Mischfahrstreifens	S4-27
S4.4.8	Kapazität eines Fahrstreifens mit zusätzlichem kurzem Aufstellstreifen.....	S4-27
S4.4.9	Auslastungsgrad.....	S4-39
S4.4.10	Wartezeit	S4-40
S4.4.11	Rückstaulänge im Kraftfahrzeugverkehr.....	S4-49
S4.4.12	Koordinierung einer Folge von Lichtsignalanlagen...	S4-53
S4.5	Spezifische Parameter	S4-54
S4.6	Alternative Verfahren	S4-54
S4.7	Arbeitsschritte und Formblätter	S4-55
Anhang		S4-71

- Planung und Entwurf von Lichtsignalanlagen nicht mehr im HBS enthalten
 - ▶ Aufgabe der RiLSA
- Behandlung von Lichtsignalanlagen im Teil Stadt- und Landstraßen des HBS unter Berücksichtigung der nach RASt und RAL zulässigen Signalisierungen

Kapitel S4: LSA an Stadtstraßen

- kurze (überstaute) Fahrstreifen
- nicht gesicherte und (zeitweise) gesicherte Abbiegerströme
- Koordinierung

Kapitel L4: LSA an Landstraßen

- ausreichend lange Fahrstreifen
- gesicherte Abbiegerströme

- Planung und Entwurf von Lichtsignalanlagen nicht mehr im HBS enthalten
 - ▶ Aufgabe der RiLSA
- Behandlung von Lichtsignalanlagen im Teil Stadt- und Landstraßen des HBS unter Berücksichtigung der nach RASt und RAL zulässigen Signalisierungen
- Qualitätsbeurteilung des Kfz-, Rad- und Fußgängerverkehrs aus Nutzersicht sowie der Fahrzeuge des ÖPNV
- Einsatzgrenzen der Berechnungsverfahren:
 - Knotenpunkte mit verkehrsabhängig gesteuerten Signalprogrammen
 - Knotenpunkte bei denen nicht alle Knotenströme durch Lichtsignale gesteuert sind
 - Sonderformen der Signalisierung gemäß den RiLSA
- ▶ Bewertung durch alternative Verfahren

Wartezeit als maßgebendes Kriterium für die Bewertung der Verkehrsqualität

QSV	Kfz-Verkehr mittlere Wartezeit	ÖPNV auf Sonderfahrstreifen mittlere Wartezeit	Fußgänger- und Radverkehr maximale Wartezeit
A	≤ 20 s	≤ 5 s	≤ 30 s
B	≤ 35 s	≤ 15 s	≤ 40 s
C	≤ 50 s	≤ 25 s	≤ 55 s
D	≤ 70 s	≤ 40 s	≤ 70 s
E	> 70 s	≤ 60 s	≤ 85 s
F	- ($q_B > \text{Kapazität}$)	> 60 s	> 85 s

Änderungen gegenüber dem HBS 2001:

- Kfz-Verkehr: QSV F bei Überschreitung der Kapazität
- ÖPNV: Grenzwerte auch bei verkehrsabhängigen Steuerungen gültig
- Fußgänger und Radfahrer: Maximale Wartezeit maßgebend
- Keine QSV für die Güte der Koordinierung von LSA

Sättigungsverkehrsstärke

Sättigungsverkehrsstärke q_s resultiert aus Zeitbedarfswert je Fahrzeug t_B :

$$q_s = \frac{3600}{t_B}$$

Zeitbedarfswert t_B ergibt sich unter Berücksichtigung der Anpassungsfaktoren für Schwerverkehr, Fahrstreifenbreite, Abbiegeradius und Fahrbahnlängsneigung:

$$t_B = f_{SV} \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot 1,8$$

$$f_1 = \max\{f_b, f_R, f_s\}$$

$$f_2 = \min\{1, f_s\}$$

Sättigungsverkehrsstärke

Bild S4-3: Anpassungsfaktor f_s zur Berücksichtigung der Fahrbahnlängsneigung

Sättigungsverkehrsstärke

Sättigungsverkehrsstärke q_s resultiert aus Zeitbedarfswert je Fahrzeug t_B :

$$q_s = \frac{3600}{t_B}$$

Zeitbedarfswert t_B ergibt sich unter Berücksichtigung der Anpassungsfaktoren für Schwerverkehr, Fahrstreifenbreite, Abbiegeradius und Fahrbahnlängsneigung:

$$t_B = f_{SV} \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot 1,8$$

$$f_1 = \max\{f_b, f_R, f_s\}$$

$$f_2 = \min\{1, f_s\}$$

- ▶ Sättigungsverkehrsstärke und Zeitbedarfswert unabhängig von der Freigabezeit

Kapazität bei unbehindertem Abfluss

Kapazitätsermittlung erfolgt auf Basis der **Abflusszeit t_A** :

$$t_A = t_F + 1 \text{ s}$$

- ▶ Anfahrzeitverluste und teilweise Nutzung der Gelbzeit werden durch zusätzliche Sekunde berücksichtigt

Kapazität bei unbehindertem Abfluss C_0 für einen Verkehrsstrom bezogen auf einen Fahrstreifen:

$$C_0 = \frac{t_A}{t_U} \cdot q_S$$

Kapazität bei behindertem Abfluss

Kapazität bedingt verträglich geführter Rechtsabbieger C_{RA} :

- Kapazitätsermittlung aus radfahrer- und fußgängerfreien Freigabezeit
 - ▶ Ansatz aus HBS 2001

Kapazität bedingt verträglich geführter Linksabbieger C_{LA} :

- Kapazität der Linksabbieger, die zeitweise gesichert geführt werden
 - ▶ Ansatz über Kapazität bei unbehindertem Abfluss (ohne Anzeige gilt $t_F - 2$ s)
- Kapazität der Linksabbieger, die während des Phasenwechsels abfließen
 - ▶ Ansatz aus HBS 2001
- Kapazität der Linksabbieger, die den Gegenverkehrsstrom durchsetzen
 - ▶ Neuer Ansatz

Kapazität bei behindertem Abfluss

Neuer Ansatz für die **Kapazität der Linksabbieger beim Durchsetzen**:

- Kapazitätsermittlung auch bei abweichenden Freigabezeiten möglich

- Durchsatzfreigabezeitanteil f_{durch} und Verkehrsstärke des Gegenverkehrs q_{gegen} maßgebende Einflussgrößen

Kapazität bei behindertem Abfluss

Bild S4-8: Kapazität der Linksabbieger beim Durchsetzen (einstreifige Führung)

Kapazität bei behindertem Abfluss

Neuer Ansatz für die **Kapazität der Linksabbieger beim Durchsetzen**:

- Kapazitätsermittlung auch bei abweichenden Freigabezeiten möglich

- Durchsatzfreigabezeitanteil f_{durch} und Verkehrsstärke des Gegenverkehrs q_{gegen} maßgebende Einflussgrößen
- Diagramme liefern Näherungslösungen – exaktere Berechnung mit den im Anhang zu Kapitel S4 angegebenen Gleichungen möglich

Wartezeit und Verkehrsqualität

Mittlere Wartezeit im Kfz-Verkehr aus zwei Bestandteilen:

- Grundwartezeit $t_{W,G}$, die aus dem periodischen Wechsel zwischen Freigabezeit und Sperrzeit resultiert

$$t_{W,G} = \frac{t_U \cdot (1 - f_A)^2}{2 \cdot (1 - \min\{1, x\} \cdot f_A)}$$

- Rückstauwartezeit $t_{W,R}$, die aus dem Rückstau von Fahrzeugen resultiert, die bis zum Ende der Freigabezeit nicht abfließen können

$$t_{W,R} = \frac{N_{GE} \cdot 3600}{C}$$

- Neuer Ansatz zur Bestimmung der **Rückstaulänge bei Freigabezeitende N_{GE}**

Wartezeit und Verkehrsqualität

- ▶ Neuer Ansatz zur Bestimmung der **Rückstaulänge bei Freigabezeitende N_{GE}** :
 - Eine Funktion statt fünf Gleichungen im HBS 2001
 - Berücksichtigung von Nachfrageschwankungen in der Bemessungsstunde

Wartezeit und Verkehrsqualität

Mittlere Wartezeit im Kfz-Verkehr:

- Neuer Ansatz zur Bestimmung der Rückstaulänge bei Freigabezeitende N_{GE}
- Neuer Ansatz zur Wartezeitberechnung koordinierter Verkehrsströme
- Verkehrsstärkegewichtete mittlere Wartezeit für den gesamten Knotenpunkt

Maximale Wartezeit im Fußgänger- und Radverkehr:

- Zufahrten mit einer Furt: Sperrzeit maßgebend
- Zufahrten mit zwei getrennten Furten: Sperrzeit und Wartezeit auf Mittelinsel maßgebend

- Trennung von Bewertung (HBS) und Entwurf (RiLSA) von Lichtsignalanlagen
- Trennung der Bewertungsverfahren für Innerorts- und Außerortsknotenpunkte mit Lichtsignalanlage (Kapitel S4 und L4) gemäß RASt und RAL
- Neugliederung und Fortschreibung der bekannten Verfahren und Ergänzung neuer Ansätze
- *Spezifische Parameter*: Hinweise zu Anpassungsmöglichkeiten der Verfahren
- *Alternative Verfahren*: Hinweise zur Anwendung der mikroskopischen Verkehrsflusssimulation beim Erreichen der Einsatzgrenzen der Verfahren
- Arbeitshilfen für die Anwendung: Neue Formblätter und kommentierte Rechenbeispiele aus der RiLSA-Beispielsammlung (HSB-Beispielsammlung)

Knotenpunkte mit Lichtsignalanlagen

Dr.-Ing. Martin Schmotz

Technische Universität Dresden

Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr

E-Mail: martin.schmotz@tu-dresden.de