

**Hinweise
für Beschaffung und Einsatz
von Fahrzeugen und Geräten
im Straßenbetriebsdienst**

Teil 2: Schneepflüge

H BEFG-2

W1

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	4
1 Hinweise zu Einsatz und Technik für die Beschaffung ..	5
1.1 Schneepflüge – Pflugformen und Einsatzbereiche	5
1.2 Ausstattungen und Zubehör	8
1.2.1 Schneeräumleiste	8
1.2.2 Windleitschirm- und -schürze (Spritzschutz, Schneestaubschutz verstellbar)	11
1.2.3 Schneestaubschutz mit Scharabdeckung	11
1.2.4 Abstützkufen, Gleitschuhe, Gleitteller und Laufräder ..	12
1.2.5 Gleitteller und Laufräder	13
1.2.6 Randsteinabweiser	13
1.2.7 Scharverbreiterungen	14
1.2.8 Felsschutz	15
1.2.9 Warnflaggen	15
1.2.10 Pflugbeleuchtung/Begrenzungsbeleuchtung	15
1.2.11 Klemmvorrichtung	16
1.2.12 Abstellvorrichtung	17
1.2.13 Auswurfsperre	17
1.2.14 Nachräumleiste	18
1.3 Pflughydraulik und Anbau an das Trägerfahrzeug	18
1.3.1 Pflughydraulik und Steuerung	18
1.3.2 Anbau an das Trägerfahrzeug	20
1.4 Sicherheitsaspekte	21
1.4.1 Allgemeine Hinweise	21
1.4.2 Sicherheitskennzeichnung gemäß DIN 30710	22
1.4.2.1 Vorbauschnepflüge, die den Seitenumriss des Trägerfahrzeuges weniger als 400 mm überschreiten	22
1.4.2.2 Vorbauschnepflüge, die den Seitenumriss des Trägerfahrzeuges um mehr als 400 mm überschreiten	22
1.4.3 Kennzeichnung von Seitenschnepflüge	22
1.4.4 Beleuchtung an Schneepflügen	23
1.4.5 Anfahr- und Überfahr Sicherungen	23
1.4.6 Transportsicherung	23
1.4.7 GS-Kennzeichnung	24
2 Empfehlungen für die Geräteabnahme	24
3 Empfehlungen für die Nutzung des Schneepfluges	25
Technische Regelwerke	27

Herstellung und Vertrieb:

FGSV Verlag GmbH

50999 Köln · Wesseling Straße 15-17

Tel.: 0 22 36 / 38 46 30

Fax: 0 22 36 / 38 46 40

E-Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

ISBN 978-3-86446-272-6



W 1