

# STLK LB 121

## Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich 121


**Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten**

**4. Auflage**

Ausgabe Juni 2003

Korrekturfassung März 2021

R 1



# INHALT

		Seite
<b>121</b>	<b>LAGER, ÜBERGÄNGE, GELÄNDER FÜR KUNSTBAUTEN .....</b>	<b>7</b>
<b>121 1</b>	<b>LAGER .....</b>	<b>7</b>
121 103 St	Lager ausbauen .....	7
121 106 St	Lagerteil ausbauen .....	8
121 113 St	Elastomerlager einbauen .....	8
121 118 St	Elastomerlager mit Gleitteil einb.	10
121 123 St	Topflager einbauen .....	12
121 128 St	Kalottenlager einbauen .....	14
121 133 St	Stählernes Punktkipplager einbauen .....	16
121 138 St	Stählernes Linienkipplager einbauen .....	18
121 143 St	Rollenlager einbauen .....	20
121 153 St	Horizontalkraftlager einbauen .....	22
121 173 St	Ankerplatte für Lager einbauen .....	24
121 178 St	Lagerteil einbauen .....	24
<b>121 2</b>	<b>ÜBERGÄNGE .....</b>	<b>25</b>
121 203 m	Fahrbahnabschlussprofil ausbauen .....	25
121 207 m	Übergangskonstruktion ausbauen .....	25
121 209 St	Übergangskonstruktionsteil ausbauen .....	25
121 213 m	Fahrbahnabschlussprofil einbauen .....	26
121 218 m	Ü-konstr., wasserundurchl., einb. ....	26
121 223 m	Übergangsk., wasserdurchl., einb. ....	28
121 226 St	Übergangskonstruktionsteil einbauen .....	28
121 229 m	Fahrbahnübergang a. Asphalt herst. ....	29
<b>121 3</b>	<b>GELÄNDER .....</b>	<b>31</b>
121 303 m	Geländer abbauen .....	31
121 306 St	Gel-Pfostenfuß freil. u. verfüllen .....	31
121 313 m	Stahlgeländer einbauen .....	32
121 322 m	Aluminiumgeländer einbauen .....	33
121 333 m	Handlauf einbauen .....	34
121 337 St	Geländerverankerung einbauen .....	35
121 346 St	Unterbrechung des Geländers (Zul.) .....	36
121 351 m	Horizontale Absturzsicherung einb. ....	36
121 356 m	Vertikale Absturzsicherung einb. ....	37
<b>121 4</b>	<b>BERÜHRUNGSSCHUTZ/SCHUTZERDUNGEN .....</b>	<b>38</b>
121 412 m	Berührungsschutz herstellen .....	38
121 414 m	Schutzerdungskonstruktion einbauen .....	39
121 416 Psch	Schutzerdungskonstruktion einbauen .....	39
121 418 Psch	Erdungsleitung einbauen .....	39

<b>121 5</b>	<b>VERANKERUNGEN .....</b>	40
121 513 m	Ankerschiene einbauen .....	40
121 518 St	Ankerschiene einbauen .....	40
121 521 St	Telleranker einbauen .....	41
121 528 St	Verankerung einbauen .....	41
121 536 St	Verbundanker einbauen .....	42
<b>121 6</b>	<b>ABDECKUNGEN .....</b>	43
121 613 m	Abdeckung v. Rohrschlitten einbauen .....	43
121 618 St	Abdeckung von Öffnungen einbauen .....	44
121 623 St	Gitterrostabdeckung einbauen .....	45
121 628 St	Stahlblechabdeckung einbauen .....	46
121 641 m2	Vogel-Einflugschutz einbauen .....	47
<b>121 9</b>	<b>SONSTIGES .....</b>	48
121 917 m	Leiter einbauen .....	48
121 928 St	Handgriff einbauen .....	49
121 933 St	Halterung einbauen .....	49
121 956 St	Tür einbauen .....	50
121 961 m	Anklemmkonstruktion einbauen .....	50
121 971 St	Messbolzen einbauen .....	50
121 976 St	Messbolzen des AG einbauen .....	51
<b>Hinweise zur Anwendung des LB 121 .....</b>		53

## STLK LB 121



Herstellung und Vertrieb:

**FGSV Verlag GmbH**

Wesselinger Str. 15-17 · 50999 Köln

Tel. 02236 3846-30

[info@fgsv-verlag.de](mailto:info@fgsv-verlag.de) · [www.fgsv-verlag.de](http://www.fgsv-verlag.de)

März 2021