

# STLK LB 126

## Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich 126



### Kampfmittelräumarbeiten

**1. Auflage**

Ausgabe Februar 2020

Korrekturfassung März 2021

R 1



# INHALT

	Seite
<b>Abkürzungen .....</b>	<b>4</b>
<b>126 KAMPFMITTELRÄUMARBEITEN .....</b>	<b>5</b>
<b>126 0 VORARBEITEN .....</b>	<b>5</b>
126 001 m2 Visuelle Kampfmittelräumung .....	5
126 003 m2 Räumstelle einmessen .....	6
126 006 m Achse einmessen .....	6
126 011 St Einzelpunkt einmessen .....	7
<b>126 1 RÄUMFÄHIGKEIT HERSTELLEN .....</b>	<b>9</b>
126 101 St KM-Bereitstellungslager einrichten .....	9
126 106 d KM-Bereitstellungslager vorhalten .....	9
126 111 Wo KM-Bereitstellungslager vorhalten .....	9
126 116 d KM-Bereitstellungslager bewachen .....	9
126 121 Wo KM-Bereitstellungslager bewachen .....	9
126 126 h Deklarier./Verpacken für Verbringen .....	10
126 131 St Separationsanlage einrichten .....	10
126 136 St Separationsanlage umsetzen .....	10
126 141 d Separationsanlage vorhalten .....	10
126 146 Wo Separationsanlage vorhalten .....	10
126 151 m2 Bearbeitungsfläche herstellen .....	10
126 156 Psch Räumstelleneinricht.plan erstellen .....	10
<b>126 2 SONDIEREN .....</b>	<b>11</b>
126 201 m2 Flächensorierung durchführen .....	11
126 206 m Bohrlochsondierung durchführen .....	11
126 211 St Durchörtern von befestigten Flächen .....	13
126 216 m Durchbohren von Hindernissen .....	14
126 221 m Bohrung für Sondierung herstellen .....	14
126 226 m Drucksondierung Kampfmittelräumung .....	15
126 231 St Gerät Einsatz Kampfmittelsondierung .....	16
126 236 h Gerätestillstand Kampfmittelsond.	16
126 241 h Verrechnungssatz Verantwort. Person .....	16
126 246 h Verrechnungssatz KMR-Arbeiter .....	16
126 251 h Verrechnungssatz für Baugerät .....	17
<b>126 3 STÖRKÖRPER/KAMPFMITTEL FREILEGEN .....</b>	<b>18</b>
126 301 St Störkörper freilegen/identifizieren .....	18
126 306 m3 Störkörper freilegen/identifizieren .....	18
126 311 m3 Einzelpunkträumung .....	20
126 316 m3 Volumenräumung und Separation .....	21
<b>Hinweise zur Anwendung des LB 126 .....</b>	<b>24</b>

## STLK LB 126



Herstellung und Vertrieb:

**FGSV Verlag GmbH**

Wesselinger Str. 15-17 · 50999 Köln

Tel. 02236 3846-30

[info@fgsv-verlag.de](mailto:info@fgsv-verlag.de) · [www.fgsv-verlag.de](http://www.fgsv-verlag.de)

März 2021