

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen



Querschnittsausschuss
Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

STLK
Standardleistungskatalog
für den Straßen- und Brückenbau

R 1

Leistungsbereich 132
Lichtsignalanlagen

Ausgabe Juli 2015

INHALT

	Seite
Abkürzungen	5
132 LICHTSIGNALANLAGEN	7
132 0 BAUZWISCHENZUSTÄNDE	7
132 006 Psch Signalanlage für Bauzwischenzustand	7
132 016 d Signalanl. Bauzwischenzust. vorh.	8
132 026 d Signalanl. Bauzwischenzust. betr.	8
132 046 St Signalanl. Bauzwischenzust. ums.	8
132 056 St Signalgeber ab- und aufdecken	8
132 066 St Erfassungsger. außer Betrieb nehmen	9
132 1 ABBAU	10
132 106 Psch Gesamte Signalanlage abbauen	10
132 116 Psch Signalanlage teilw. abbauen	10
132 126 St Signalgeber abbauen	10
132 136 St Signalmast abbauen	11
132 146 St Ausleger abbauen	11
132 156 St Erfassungseinrichtung abbauen	12
132 166 St Steuergerät abbauen	12
132 176 St Sonstige Anbauteile abbauen	12
132 2 SIGNALMASTE	13
132 206 St Signalmast aufbauen	13
132 216 St Kabelverteiler f. Signalgeber einb.	14
132 226 St Ausleger des AG anbauen	14
132 236 St Zerst.fr. Standsicherheitsp. durchf	15
132 3 SCHALTSCHRANK	16
132 306 St Schaltschrank aufbauen	16
132 4 ERFASSUNGSEINRICHTUNGEN	17
132 406 St Man. Anforderungsgerät anbauen	17
132 416 St Autom. Anforderungsgerät anbauen	18
132 426 m Induktivschleife herstellen	19
132 438 St Bohrung herstellen	19
132 448 m Induktivschl. Rohrsyst. herstellen	20
132 456 St Elektr. Anschluss am Übergabepunkt	20
132 5 SIGNALGEBER	21
132 506 St Signalgeber LED anbauen	21
132 516 St Signalgeber Glühlampentechnik anb.	22
132 526 St Akustischen Signalgeber anbauen	23
132 536 St Signalgeber des AG anbauen	23

	Seite
132 6	STEUERGERÄT 24
132 606 St	Steuergerät einbauen 24
132 616 St	Erw.-baugruppe Steuergerät einb. 25
132 626 Psch	Betriebssoftware versorgen 26
132 636 St	Steuerungslogik regelbas. versorgen 26
132 646 St	Steuerungssoft. modellbas. vers. 27
132 656 St	Signalisierungszust. aufzeichnen 27
132 666 St	Nachjustierung 27
132 7	INBETRIEBNAHME 28
132 706 Psch	Inbetriebnahme durchführen 28
132 716 Psch	Dokumentation übergeben 28
132 8	INSTANDHALTUNG 28
132 806 Mt	Instandhaltung durchführen 28
132 816 Mt	Instandhalt.in. Verjähr.-fr.durchf 28
132 826 Mt	Instandhalt.nach Verjähr.-fr.durchf 28
132 9	SONSTIGES 28
132 901 Psch	Best. Tiefbau-Infrastrukt. begutach 28
Hinweise zur Anwendung des LB 132 29	
Anlage 1: Lieferung und Montage von Lichtsignalanlagen (LSA/FSA-spezifische Leistungsbeschreibung) – Mustertextbausteine 33	

Herstellung und Vertrieb:

FGSV Verlag GmbH

50999 Köln · Wesselinger Straße 17

Tel.: 0 22 36/38 46 30 · Fax: 0 22 36/38 46 40

Internet: www.fgsv-verlag.de

R 1